

Камкордер отдельно

После съемки видеолюбители часто оставляют аккумулятор прямо в камкордере. Это нежелательно, особенно если предстоит большой перерыв между съемками. Всегда храните камкордер отдельно от аккумуляторов.



Хотя ваш камкордер, скорее всего, цифровой, большинство его механизмов работает аналогично. Поэтому следует быть осторожнее при чистке любых деталей и узлов. Если повредите камкордер, его починка обойдется вам недешево.

Сдуваем пылинки

Кисти для обдува (они представляют собой резиновые груши с кисточкой на конце; когда вы нажимаете на грушу, из маленького сопла вырывается поток воздуха) используются, когда нужно осторожно удалить из камкордера посторонние частицы. Если держать сопло очень близко к деталям камкордера, их можно повредить. Поэтому при чистке труднодоступных мест держите грушу на безопасном расстоянии.



Помним о контактах

При уходе за камкордером часто забывают о контактах аккумулятора. Между тем, металлическая пластинка может покрыться пылью или налетом и препятствовать процессу зарядки. Аккуратно очищайте контакты с помощью кисти для обдува.

Совет

Защитите свой камкордер. Уберечь его от множества опасностей поможет специальная сумка. Не забывайте всегда убирать в нее камкордер сразу после съемки или чистки.

Совет

Содержите сумку в чистоте. Вы уже знаете, что камкордер следует держать в мягком чехле, однако он тоже требует правильного ухода. Если вы пользуетесь мягкой сумкой, держите камкордер отдельно от остальных аксессуаров—это позволит избежать царапин.

