

Уход за камкордером

Обращайтесь со своим камкордером бережно, и он послужит вам верой и правдой

Удивительно — когда речь идет о других хобби, мы тратим уйму времени на уход за оборудованием, поскольку хотим, чтобы оно прослужило нам как можно дольше. Однако, когда дело доходит до камкордеров, мы почему-то забываем об этом. Многие из нас чистят свои кроссовки чуть ли не каждый день и протирают удочки после каждой рыбалки. Однако многие энтузиасты цифрового видео берут в руки свой камкордер лишь во время съемки. Между тем, без должного ухода срок его службы может значительно сократиться. Вам придется выбирать из двух зол: периодически проводить обслуживание своего камкордера или копить деньги на новый. Согласитесь, первое разумней. Ухаживать за камкордером очень просто, а эти незамысловатые процедуры заметно повлияют на срок службы вашего помощника.



Наводим красоту

Если вы хотите, чтобы камкордер выглядел должным образом, не забывайте за ним ухаживать. Чистить его следует специальной мелковолокнутой тряпочкой, слегка увлажнив ее пресной водой. Не пользуйтесь никакими химикатами — они могут повредить корпус.



Очищаем экран

ЖК-экран — самая важная деталь камкордера, ведь с его помощью выбирают композицию кадра. Поэтому очень важно держать его в чистоте. Для этого используйте специальную тряпочку и раствор для чистки объективов. Перед этим не мешает просмотреть соответствующую главу руководства.



Отпечатки пальцев

Порой случается, что вы отсняли сюжет ясным днем, и никаких ошибок вроде бы не было, однако изображение оказалось размытым. Часто это бывает из-за того, что объектив камкордера захватан пальцами. Ни в коем случае не протирайте его рукавом рубашки или носовым платком — это только усугубит проблему.



Чистим головки

Когда вы вставляете и вынимаете из камкордера кассеты MiniDV, в него могут попасть посторонние частицы. Дважды в год очищайте головки камкордера специальной чистящей лентой. Для этого достаточно «прокрутить» ее в течение нескольких секунд.



Фильтры и объективы

Продвинутые пользователи знают, что различные насадки на объектив и фильтры могут оказать существенную помощь при съемке и помогают получать более качественные результаты. Однако, если они будут просто валяться в сумке для камкордера, их легко повредить. Поэтому следует хранить объективы и фильтры в специальных чехлах или коробках.



Злопамятный аккумулятор

Аккумуляторы нередко страдают от эффекта памяти. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо разряжать их полностью и не забывать зарядить сразу после разрядки. Многие камкордеры имеют режим энергосбережения — пользуйтесь им для более эффективной работы аккумулятора.